



# Jupiter 470 - 850 gennemgående


(Alle mål er i mm)




## Jupiter 470 - 850 gennemgående



## Jupiter 470 - 850 gennemgående, friskluft top



## Afstand til brændbar



## Afstand til brandbar