



# Jupiter 550 - 850 gennemgående


(Alle mål er i mm)




## Jupiter 550 - 850 gennemgående



## Jupiter 550 - 850 gennemgående, friskluft top



## Afstand til brændbar



## Afstand til brændbar